取扱説明書 ver.3.0

伸縮杖
固定杖

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
ご使用の前には必ずこの取扱説明書をお読みいただき、
十分ご理解の上、ご使用ください。

この取扱説明書には、事故を未然に防ぐための重要な
注意事項や製品の取り扱い方を示しています。
取扱説明書をよくお読みの上、安全にご使用ください。

杖をお使いになる前に内容物をご確認ください

1．杖本体１本
2．保証書
3．予備ゴムチップ１個 (光る源氏伸縮杖 PLUS、ドクターズケア伸縮杖には含まれません)
4．ストラップ１本

※本製品に不具合が確認された際は、お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。

はじめに

1．杖のご使用前には必ず本書をお読みください。

2．本製品ご購入後、使用方法について迷われる場合は、医師・理学療法士・作業療法士または販売店の指導に基づき使用されることをお勧めします。

3．ゴムチップは初期不良の場合のみ、保証対象になります。

4．本製品の保証期間はお買い上げより 1 年間。日本国内に限り有効です。

5．木製グリップは天然木のため、倒す、ぶつけるなどの強い衝撃を与えると、木目に沿って割れる恐れがあります。このような場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

6．保証条項に基づき保証対象は検品を実施後、ご判断させていただきます。

7．初期不良以外で、傷・塗装の剥離・汚れ等、外観上の損傷で使用上支障のない場合は、保証対象外とさせていただきます。

8．本書では、以下の品番商品を対象としています。

伸縮杖	0401-BS2811、0401-BS2812、0401-BS2813、0401-BS2815
	0401-SS8811、0401-SS8812、0401-SS8815
	HC-PD1130、HC-PD1020、HC-PD0203、HC-PD1010
	BS-BL2816、BS-RE2817
	HP-REF01、HP-REF02、HP-REF03、HP-REF08、HP-REF09、HP-REF10
	PG-MB01、PG-CB04、PG-DB05、PG-MG06、PG-PP07
固定杖	0401-CF0003、0401-CF0004
	0401-WD0172、0401-WD0192

気をつけていただきたいこと

危険（重大なケガあるいは死亡事故につながるもの）

・歩行補助および立位補助、歩行訓練以外の用途では使用しないでください。

・使用中、グリップ以外の場所は握らないでください。
体重をかけている時にプッシュボタンを押すと転倒する恐れがあります。

・濡れた床などの滑りやすい路面では使用しないでください。

・裾の長い衣服を着用しながら使用しないでください。
杖先で衣服を踏んでしまい転倒する恐れがあります。

・立ち上がるなどの動作の為に、過度な力を加えないでください。
杖はあくまでもバランスを保つ補助器具である為、過度な力には耐えられません。

・杖のシャフト部分側面から大きな力を加えないでください。
湾曲したり、折れたりする可能性があります。

警告（重大なケガにつながるもの）

・本製品を改造しないでください。

・勾配が急な坂道では使用しないでください。

注意（物的損害につながるもの）

・不用意に杖を倒さないでください。

・光る源氏シリーズのシャフト部分を液体 (水、化学合成材等) に浸したり、
鋭利な刃物で傷をつけたり、表面がザラザラとした物で磨いたりしますと、
反射シートが破れてしまう恐れがあります。

保管環境

・夏場の車内や暖炉の近くなど、極端に暑いところでの保管はおやめください。

・色あせ、ゴムチップの劣化を防ぐため、直射日光下での長期保管はおやめください。

メンテナンス

・ゴムチップの交換で握力に自信がなければ、他の方や販売店にご依頼ください。

・ゴムチップは脱落しないよう、きつくはめ込んであります。
交換をされる際は、お湯（60℃～ 80℃）に 15 分ほど浸し、
柔らかくしてねじるようにすると外れやすくなります。

・火傷をしないようお湯を拭き取った上、軍手をするなど十分に気をつけて作業をしてください。

・ゴムチップは天然ゴムを使用しております。
保護材として配合されている成分が表面に白く出てくる場合がありますが、
不良ではありませんので拭き取って使用してください。

点検箇所

種類別点検項目	伸縮杖	・固定用リングはしっかりと締めてください
		・調整ボタンは穴から出してください
	固定杖	・杖の長さは体に合わせてカットしてください
共通点検項目		・グリップにぐらつきはないか確認してください
		・杖は曲がっていないか確認してください
		・本体、グリップに亀裂が入っていないか確認してください
		・ゴムチップがすり減っていないか確認してください